Încălzitor de prosoape cu sterilizare UV-C, 8 l

Instrucțiuni de utilizare (traducerea instrucțiunilor originale ale producătorului) · UNICATO s.r.o.

Prezentarea produsului

Produsul este un dulăpior inteligent pentru încălzirea prosoapelor, destinat saloanelor de cosmetică, studiourilor de manichiură, unităților medicale și utilizării acasă.

Date tehnice

Tensiune nominală: 220 – 240 V, 50 Hz	Putere nominală: 160 W
Capacitate: 8 l	Dezinfecție: UV-C 254 nm, sterilizare cu ultraviolete
Temperatură: reglabilă între 50 °C și 80 °C	Temporizator: reglabil între 1 și 12 ore
Material: carcasă din plastic ABS ignifug + recipient interior din aluminiu de uz alimentar	Dimensiuni: 24,5 × 25 × 29,5 cm (l × a × h)
Clasă electrică: clasa I – aparat electrocasnic (cu împământare)	Siguranță: protecție ușă, oprire la supraîncălzire

Descrierea butoanelor

1. **Temp+ / Temp−** – setarea temperaturii între 50 și 80 °C, după nevoie.
2. **Time+ / Time−** – setarea duratei de funcționare (1 – 12 ore).
3. **UV** – pornirea și oprirea dezinfecției UV, independent de încălzire.
4. **Start** – pornirea sau întreruperea funcționării aparatului.
5. **Booking (programare)** – pornirea întârziată a aparatului cu 1 până la 24 de ore.

Mod de utilizare

1. **Pregătirea**
   Umeziți prosopul, stoarceți-l bine până nu mai picură apă și așezați-l ordonat în coșul din recipientul interior. Închideți ușa, verificați dacă tava de colectare a apei este montată corect și conectați aparatul la o priză cu împământare.
2. **Încălzire la temperatură constantă**
   După conectare, aparatul intră în modul de așteptare. Porniți-l cu butonul Start. Cu butoanele Temp + și − setați temperatura, iar cu Time + și − durata de funcționare. După setare, încălzirea pornește automat după 3 secunde.
3. **Dezinfecție UV**
   Când aparatul este pornit, butonul UV activează sterilizarea cu ultraviolete. Sterilizarea și încălzirea pot funcționa simultan. Înainte de a deschide ușa, opriți lampa UV, pentru ca radiația să nu iasă și să nu afecteze sănătatea.
4. **Programare (pornire întârziată)**
   În modul de așteptare, prima apăsare a butonului Booking setează implicit 6 ore. Fiecare apăsare următoare trece prin intervalul 1 – 24 de ore. După setare începe numărătoarea inversă, iar la final aparatul pornește singur.
5. **Oprirea**
   În timpul funcționării țineți apăsat butonul Start 2 secunde – aparatul se oprește și trece în modul de așteptare. Dacă nu îl folosiți mult timp, scoateți-l din priză.

Instrucțiuni de siguranță

1. Produsul este un aparat electric și trebuie conectat la o priză cu împământare. Nu îl folosiți fără împământare – pericol de electrocutare.

2. În timpul funcționării, recipientul interior se încălzește puternic. Fiți atenți la introducerea și scoaterea prosoapelor, ca să nu vă ardeți; folosiți clești sau mănuși. Nu țineți ușa deschisă mult timp în timpul funcționării.
3. Când lampa UV este aprinsă, nu priviți direct în lumină. Înainte de a deschide ușa, opriți lampa UV.
4. Nu folosiți aparatul în baie, la duș, în mediu umed sau în aer liber.
5. Dacă apar zgomote neobișnuite, miros sau fum, deconectați imediat aparatul și nu îl mai folosiți. Pentru service contactați vânzătorul. Nu dezasamblați singuri aparatul.
6. Copiii pot folosi aparatul numai sub supravegherea permanentă a unui adult și nu îl pot utiliza singuri.

Curățare și întreținere

1. Opriți aparatul și scoateți cablul din priză.
2. După fiecare utilizare așteptați ca aparatul să se răcească complet, apoi curățați-l.
3. Scoateți tava de colectare din partea de jos, vărsați apa condensată, uscați tava și puneți-o la loc.
4. Ștergeți recipientul interior și carcasa exterioară cu o cârpă moale și umedă. Puteți folosi și un detergent neutru.
5. Dacă nu folosiți aparatul mult timp, curățați-l bine, lăsați-l să se usuce și depozitați-l într-un loc uscat și aerisit.

Remedierea defecțiunilor frecvente

1. **Aparatul nu pornește:** verificați dacă ștecherul este bine introdus, dacă priza are curent și dacă siguranța este în regulă.
2. **Prosopul se încălzește lent:** prosopul trebuie să fie umed – dacă a stat nefolosit, umeziți-l din nou. Verificați dacă ușa este bine închisă și dacă temperatura nu este setată prea jos. Aparatul poate fi pornit din timp prin programare.
3. **Lampa UV nu se aprinde:** înlocuiți tubul UV.

Important: introduceți prosoapele întotdeauna umede și stoarse, niciodată ude. Înainte de a deschide ușa, opriți lampa UV.

Distribuitor: UNICATO s.r.o., Kostolná Ves 154, 972 26 Kostolná Ves, Slovacia · info@unicatoshop.ro · www.unicatoshop.ro
Traducerea instrucțiunilor originale în limba engleză ale producătorului. În caz de neclarități prevalează originalul.