Ohřívač ručníků s UV-C sterilizací, 8 l

Návod k použití (překlad originálního návodu výrobce) · UNICATO s.r.o.

Představení výrobku

Výrobek je chytrá skříňka na ohřev ručníků určená do kosmetických salonů, nehtových studií, zdravotnických zařízení i pro domácí použití.

Technické parametry

Jmenovité napětí: 220 – 240 V, 50 Hz	Jmenovitý příkon: 160 W
Objem: 8 l	Způsob dezinfekce: UV-C 254 nm, ultrafialová sterilizace
Teplota ohřevu: nastavitelná od 50 °C do 80 °C	Časovač: nastavitelný od 1 do 12 hodin
Materiál: plášť z nehořlavého plastu ABS + vnitřní nádoba z hliníku vhodného pro styk s potravinami	Rozměry výrobku: 24,5 × 25 × 29,5 cm (š × h × v)
Elektrická třída: třída I – spotřebič pro domácnost (s ochranným uzemněním)	Bezpečnost: ochrana při otevření dvířek, vypnutí při přehřátí

Popis tlačítek

1. **Temp+ / Temp−** – nastavení teploty ohřevu od 50 do 80 °C podle potřeby.
2. **Time+ / Time−** – nastavení doby provozu (1 – 12 hodin).
3. **UV** – zapnutí a vypnutí UV dezinfekce nezávisle na ohřevu.
4. **Start** – spuštění nebo pozastavení provozu zařízení.
5. **Booking (rezervace)** – odložený start zařízení o 1 až 24 hodin.

Postup používání

1. **Příprava před použitím**
   Ručník navlhčete, důkladně vyždímejte, až z něj nekape voda, a úhledně ho uložte do koše ve vnitřní nádobě. Zavřete dvířka, zkontrolujte, zda je správně nasazena sběrná nádobka na vodu, a zařízení zapojte do uzemněné zásuvky.
2. **Ohřev na stálou teplotu**
   Po zapojení se zařízení přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka Start ho zapnete. Tlačítky Temp + a − nastavte požadovanou teplotu a tlačítky Time + a − dobu provozu. Po dokončení nastavení se ohřev automaticky spustí po 3 sekundách.
3. **UV dezinfekce**
   Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka UV spustíte ultrafialovou sterilizaci. Sterilizace a ohřev mohou běžet současně. Před otevřením dvířek UV lampu vypněte, aby ultrafialové záření neunikalo ven a neohrozilo zdraví.
4. **Rezervace (odložený start)**
   V pohotovostním režimu nastavíte prvním stisknutím tlačítka Booking výchozí dobu 6 hodin. Každým dalším stisknutím procházíte časy od 1 do 24 hodin. Po nastavení začne odpočítávání a po uplynutí času se zařízení samo zapne.
5. **Vypnutí**
   Během provozu podržte tlačítko Start 2 sekundy – zařízení se vypne a přejde do pohotovostního režimu. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky.

Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek je elektrický spotřebič a musí být zapojen do zásuvky s ochranným uzemněním. Bez uzemnění ho nepoužívejte – hrozí úraz elektrickým proudem.

2. Během provozu se vnitřní nádoba zahřívá na vysokou teplotu. Při vkládání a vyjímání ručníků buďte opatrní, abyste se nepopálili; používejte kleště nebo rukavice. Během provozu neotvírejte dvířka na dlouhou dobu.
3. Když svítí UV lampa, nedívejte se přímo do světla. Před otevřením dvířek UV lampu vypněte.
4. Zařízení nepoužívejte v koupelně, ve sprše, ve vlhkém prostředí ani venku.
5. Pokud se ze zařízení ozývají neobvyklé zvuky, je cítit zápach nebo z něj jde kouř, okamžitě ho odpojte od elektřiny a přestaňte ho používat. Kontaktujte prodejce kvůli servisu. Zařízení sami nerozebírejte.
6. Děti smí zařízení používat jen pod stálým dozorem dospělé osoby. Samy ho obsluhovat nesmí.

Čištění a údržba

1. Vypněte zařízení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Po každém použití počkejte, až tělo zařízení úplně vychladne, teprve potom ho čistěte.
3. Vyjměte sběrnou nádobku na vodu ve spodní části, vylijte zkondenzovanou vodu, nádobku vysušte a vraťte zpět.
4. Vnitřní nádobu a vnější plášť otřete měkkým vlhkým hadříkem. Můžete použít i neutrální čisticí prostředek.
5. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, důkladně ho vyčistěte, nechte vyschnout a uložte na větraném a suchém místě.

Řešení běžných poruch

1. **Zařízení se nezapne:** zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře zasunutý, zda je v zásuvce proud a zda je pojistka v pořádku.
2. **Ručník se ohřívá pomalu:** ručník musí být vlhký – pokud byl odložený, je třeba ho znovu navlhčit. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a zda není nastavena příliš nízká teplota. Zařízení můžete pomocí rezervace zapnout předem.
3. **UV lampa nesvítí:** vyměňte trubici UV lampy.

Důležité: ručníky vkládejte vždy vlhké a vyždímané, nikdy ne mokré. Před otevřením dvířek vypněte UV lampu.

Distributor: UNICATO s.r.o., Kostolná Ves 154, 972 26 Kostolná Ves, Slovensko · info@unicatoshop.cz · www.unicatoshop.cz
Překlad originálního anglického návodu výrobce. V případě nejasností rozhoduje originál.