Grijač ručnika s UV-C sterilizacijom, 8 L

Upute za uporabu (prijevod originalnih uputa proizvođača) · UNICATO s.r.o.

Predstavljanje proizvoda

Proizvod je pametni ormarić za grijanje ručnika namijenjen kozmetičkim salonima, studijima za nokte, zdravstvenim ustanovama i kućnoj upotrebi.

Tehnički podaci

Nazivni napon: 220 – 240 V, 50 Hz	Nazivna snaga: 160 W
Zapremina: 8 L	Dezinfekcija: UV-C 254 nm, ultraljubičasta sterilizacija
Temperatura: podesiva od 50 °C do 80 °C	Timer: podesiv od 1 do 12 sati
Materijal: kućište od vatrootporne ABS plastike + unutarnja posuda od aluminija prikladnog za hranu	Dimenzije: 24,5 × 25 × 29,5 cm (š × d × v)
Električna klasa: klasa I – kućanski uređaj (sa zaštitnim uzemljenjem)	Sigurnost: zaštita vrata, isključivanje pri pregrijavanju

Opis tipki

1. **Temp+ / Temp−** – podešavanje temperature od 50 do 80 °C prema potrebi.
2. **Time+ / Time−** – podešavanje vremena rada (1 – 12 sati).
3. **UV** – uključivanje i isključivanje UV dezinfekcije neovisno o zagrijavanju.
4. **Start** – pokretanje ili pauziranje rada uređaja.
5. **Booking (rezervacija)** – odgođeno pokretanje uređaja za 1 do 24 sata.

Način uporabe

1. **Priprema**
   Ručnik navlažite, dobro iscijedite dok voda ne prestane kapati i uredno ga stavite u košaru u unutarnjoj posudi. Zatvorite vrata, provjerite je li posuda za vodu pravilno postavljena i uključite uređaj u uzemljenu utičnicu.
2. **Grijanje na stalnu temperaturu**
   Nakon uključivanja u struju uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Uključite ga tipkom Start. Tipkama Temp + i − podesite temperaturu, a tipkama Time + i − vrijeme rada. Nakon podešavanja grijanje se automatski pokreće nakon 3 sekunde.
3. **UV dezinfekcija**
   Kad je uređaj uključen, tipka UV pokreće ultraljubičastu sterilizaciju. Sterilizacija i grijanje mogu raditi istovremeno. Prije otvaranja vrata isključite UV lampu kako zračenje ne bi izlazilo van i štetilo zdravlju.
4. **Rezervacija (odgođeno pokretanje)**
   U stanju pripravnosti prvi pritisak tipke Booking postavlja zadanih 6 sati. Svaki sljedeći pritisak mijenja vrijeme od 1 do 24 sata. Nakon podešavanja počinje odbrojavanje, a po isteku se uređaj sam uključuje.
5. **Isključivanje**
   Tijekom rada držite tipku Start 2 sekunde – uređaj se isključuje i prelazi u stanje pripravnosti. Ako ga dulje ne koristite, isključite ga iz utičnice.

Sigurnosne upute

1. Proizvod je električni uređaj i mora biti priključen na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem. Ne koristite ga bez uzemljenja – opasnost od strujnog udara.

2. Tijekom rada unutarnja posuda se jako zagrijava. Pri stavljanju i vađenju ručnika budite oprezni da se ne opečete; koristite hvataljke ili rukavice. Tijekom rada ne držite vrata dugo otvorena.
3. Kad UV lampa svijetli, ne gledajte izravno u svjetlo. Prije otvaranja vrata isključite UV lampu.
4. Ne koristite uređaj u kupaonici, pod tušem, u vlažnom okruženju ni na otvorenom.
5. Ako se pojave neobični zvukovi, miris ili dim, odmah isključite napajanje i prestanite koristiti uređaj. Za servis se obratite prodavatelju. Ne rastavljajte uređaj sami.
6. Djeca smiju koristiti uređaj samo pod stalnim nadzorom odrasle osobe i ne smiju njime rukovati sama.

Čišćenje i održavanje

1. Isključite uređaj i izvucite kabel iz utičnice.
2. Nakon svake upotrebe pričekajte da se uređaj potpuno ohladi, tek onda ga čistite.
3. Izvadite posudu za vodu u donjem dijelu, izlijte kondenziranu vodu, osušite posudu i vratite je.
4. Unutarnju posudu i vanjsko kućište obrišite mekom vlažnom krpom. Može se koristiti i neutralno sredstvo za čišćenje.
5. Ako uređaj dulje ne koristite, temeljito ga očistite, ostavite da se osuši i čuvajte na suhom i prozračnom mjestu.

Rješavanje čestih kvarova

1. **Uređaj se ne uključuje:** provjerite je li utikač dobro umetnut, ima li struje u utičnici i je li osigurač ispravan.
2. **Ručnik se sporo zagrijava:** ručnik mora biti vlažan – ako je stajao odložen, ponovno ga navlažite. Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena i nije li temperatura preniska. Uređaj možete uključiti unaprijed pomoću rezervacije.
3. **UV lampa ne svijetli:** zamijenite UV cijev.

Važno: ručnike uvijek stavljajte vlažne i iscijeđene, nikada mokre. Prije otvaranja vrata isključite UV lampu.

Distributer: UNICATO s.r.o., Kostolná Ves 154, 972 26 Kostolná Ves, Slovačka · info@unicato.hr · www.unicato.hr
Prijevod originalnih uputa proizvođača na engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća mjerodavan je original.