Podgrzewacz ręczników ze sterylizacją UV-C, 8 l

Instrukcja obsługi (tłumaczenie oryginalnej instrukcji producenta) · UNICATO s.r.o.

Prezentacja produktu

Produkt to inteligentna szafka do podgrzewania ręczników przeznaczona do salonów kosmetycznych, studiów paznokci, placówek medycznych i do użytku domowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220 – 240 V, 50 Hz	Moc znamionowa: 160 W
Pojemność: 8 l	Dezynfekcja: UV-C 254 nm, sterylizacja ultrafioletem
Temperatura: regulowana od 50 °C do 80 °C	Timer: regulowany od 1 do 12 godzin
Materiał: obudowa z niepalnego tworzywa ABS + pojemnik wewnętrzny z aluminium do kontaktu z żywnością	Wymiary: 24,5 × 25 × 29,5 cm (szer. × gł. × wys.)
Klasa elektryczna: klasa I – urządzenie domowe (z uziemieniem ochronnym)	Bezpieczeństwo: zabezpieczenie drzwiczek, wyłączenie przy przegrzaniu

Opis przycisków

1. **Temp+ / Temp−** – ustawienie temperatury od 50 do 80 °C według potrzeb.
2. **Time+ / Time−** – ustawienie czasu pracy (1 – 12 godzin).
3. **UV** – włączenie i wyłączenie dezynfekcji UV niezależnie od podgrzewania.
4. **Start** – uruchomienie lub wstrzymanie pracy urządzenia.
5. **Booking (rezerwacja)** – opóźniony start urządzenia o 1 do 24 godzin.

Sposób użycia

1. **Przygotowanie**
   Ręcznik zwilż, dokładnie wyciśnij, aż przestanie kapać woda, i starannie ułóż w koszu w pojemniku wewnętrznym. Zamknij drzwiczki, sprawdź, czy pojemnik na wodę jest prawidłowo założony, i podłącz urządzenie do gniazda z uziemieniem.
2. **Podgrzewanie w stałej temperaturze**
   Po podłączeniu urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Włącz je przyciskiem Start. Przyciskami Temp + i − ustaw temperaturę, a przyciskami Time + i − czas pracy. Po zakończeniu ustawień podgrzewanie uruchomi się automatycznie po 3 sekundach.
3. **Dezynfekcja UV**
   Gdy urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku UV uruchamia sterylizację ultrafioletem. Sterylizacja i podgrzewanie mogą działać jednocześnie. Przed otwarciem drzwiczek wyłącz lampę UV, aby promieniowanie nie wydostało się na zewnątrz i nie zaszkodziło zdrowiu.
4. **Rezerwacja (opóźniony start)**
   W trybie czuwania pierwsze naciśnięcie przycisku Booking ustawia domyślnie 6 godzin. Każde kolejne naciśnięcie zmienia czas w zakresie od 1 do 24 godzin. Po ustawieniu rozpoczyna się odliczanie, a po jego upływie urządzenie samo się włącza.
5. **Wyłączenie**
   Podczas pracy przytrzymaj przycisk Start przez 2 sekundy – urządzenie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania. Jeśli nie używasz go dłuższy czas, odłącz je od gniazda.

Zasady bezpieczeństwa

1. Produkt jest urządzeniem elektrycznym i musi być podłączony do gniazda z uziemieniem ochronnym. Nie używaj go bez uziemienia – grozi porażenie prądem.
2. Podczas pracy pojemnik wewnętrzny bardzo się nagrzewa. Przy wkładaniu i wyjmowaniu ręczników uważaj, aby się nie poparzyć; używaj szczypiec lub rękawic. Nie otwieraj drzwiczek na długo w trakcie pracy.
3. Gdy świeci lampa UV, nie patrz bezpośrednio w światło. Przed otwarciem drzwiczek wyłącz lampę UV.
4. Nie używaj urządzenia w łazience, pod prysznicem, w wilgotnym otoczeniu ani na zewnątrz.
5. W razie nietypowych dźwięków, zapachu lub dymu natychmiast odłącz zasilanie i przestań używać urządzenia. W sprawie serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie rozbieraj urządzenia samodzielnie.
6. Dzieci mogą używać urządzenia tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie mogą obsługiwać go same.

Czyszczenie i konserwacja

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda.
2. Po każdym użyciu odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, dopiero wtedy je czyść.
3. Wyjmij pojemnik na wodę w dolnej części, wylej skropliny, osusz pojemnik i włóż z powrotem.
4. Pojemnik wewnętrzny i obudowę przetrzyj miękką, wilgotną ściereczką. Można użyć neutralnego środka czyszczącego.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane dłużej, dokładnie je wyczyść, pozostaw do wyschnięcia i przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu.

Usuwanie typowych usterek

1. **Urządzenie się nie włącza:** sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona, czy w gnieździe jest prąd i czy bezpiecznik jest sprawny.
2. **Ręcznik nagrzewa się powoli:** ręcznik musi być wilgotny – jeśli leżał odłożony, zwilż go ponownie. Sprawdź, czy drzwiczki są dobrze zamknięte i czy temperatura nie jest za niska. Urządzenie można włączyć wcześniej za pomocą rezerwacji.
3. **Lampa UV nie świeci:** wymień świetlówkę UV.

Ważne: ręczniki wkładaj zawsze wilgotne i wyciśnięte, nigdy mokre. Przed otwarciem drzwiczek wyłącz lampę UV.

Dystrybutor: UNICATO s.r.o., Kostolná Ves 154, 972 26 Kostolná Ves, Słowacja · info@unicatoshop.pl · www.unicatoshop.pl
Tłumaczenie oryginalnej angielskiej instrukcji producenta. W razie wątpliwości obowiązuje oryginał.