



GAIA SPA

BEAUTY BY NATURE

Istruzioni per l'uso

Diffusore senz'acqua GAIA SPA AURA



Grazie per aver scelto il diffusore GAIA SPA. Nebulizza l'olio con diffusione a freddo – senz'acqua e senza riscaldamento – in una nebbia finissima.

Contenuto della confezione



- Diffusore GAIA SPA AURA
- Ugello con flacone di vetro vuoto
- Tubicino di aspirazione di ricambio
- Cavo USB-C

Comandi

- **Tasto di accensione** – tieni premuto 2 s per accendere o spegnere, premi brevemente per cambiare l'intensità.
- **Tasto timer** – pressione breve: 1 h, 2 h, 3 h o senza limite.
- **Porta USB-C** sul lato – ricarica.
- L'**ugello** si estrae dal fondo dell'apparecchio.

Riempimento

Come riempirlo



1. Estrai l'ugello



2. Versa l'olio



3. Reinseriscilo



4. Tieni premuto 2 s

1. Spingi con un dito l'ugello con il flacone fuori dal fondo dell'apparecchio.
2. Svita il flacone e versa l'olio, oppure avvita l'ugello direttamente sul flacone dell'olio (5, 10 o 20 ml).
3. Reinserisci l'ugello – il segno sull'ugello deve coincidere con il segno sull'apparecchio.
4. Tieni premuto il tasto di accensione per 2 secondi.

Intensità e timer

- Livello 1: 10 s di nebulizzazione, 170 s di pausa
- Livello 2: 30 s di nebulizzazione, 150 s di pausa
- Livello 3: 90 s di nebulizzazione, 110 s di pausa

- Timer: 1 h, 2 h o 3 h, poi il diffusore si spegne da solo; senza impostazione funziona senza limite.
- Il diffusore memorizza l'ultima impostazione di intensità e timer.

Ricarica e spie

- Ricarica con il cavo USB-C (DC 5 V / 1 A).
- Durante la ricarica la spia lampeggia lentamente; a ricarica completata resta accesa (apparecchio acceso) o si spegne (apparecchio spento).
- Quando la batteria scende sotto il 15 %, la spia di accensione lampeggia tre volte durante il funzionamento – ricarica il diffusore.
- Spia verde accesa = nebulizza, lampeggiante = pausa.

Quali oli usare

Sono adatti gli oli profumati e gli oli essenziali GAIA SPA in flaconi da 10 ml, con le seguenti eccezioni:

- ✗ oli essenziali di buccia d'arancia essiccata
- ✗ oli essenziali di canfora o di legno di agar
- ✗ olio essenziale di cannella (gli oli profumati GAIA SPA alla cannella sono adatti)
- ✗ resine e oli densi
- ✗ oli diluiti con acqua e oli idrosolubili

Questi oli possono ostruire l'ugello e danneggiare la pompa – tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Uso sicuro

- Non capovolgere né inclinare il diffusore con l'olio – l'olio fuoriuscirebbe danneggiando la pompa. Con un'inclinazione oltre 45° si ferma da solo. Se si ribalta, rimettilo in piedi e attendi un'ora prima di riutilizzarlo.
- Non smontare né modificare l'apparecchio – la garanzia decade.
- Non usare a temperature troppo alte o troppo basse (fuori da 10 – 50 °C).
- Se non lo usi a lungo, estrai l'ugello con il flacone e conservali separatamente.
- Spegni il diffusore quando cambi l'olio.

- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

Dati tecnici

Dimensioni	Ø 68 × 120 mm
Flacone	5 / 10 / 20 ml
Batteria	2 000 mAh
Alimentazione	DC 5 V / 1 A, USB-C
Potenza	3 W
Autonomia	continua 10 h, a intervalli 20 – 30 h*

* Dati di laboratorio del produttore, nella pratica possono variare leggermente.

UNICATO s.r.o. · info@unicato.it · +421 940 652 650 · www.unicato.it