



GAIA SPA

BEAUTY BY NATURE

Návod k použití

Difuzér bez vody GAIA SPA AURA



Děkujeme, že jste si vybrali difuzér GAIA SPA. Rozprašuje olej studenou difuzí – bez vody a bez zahřívání – na velmi jemnou mlhu.

Obsah balení



- Difuzér GAIA SPA AURA
- Tryska s prázdnou skleněnou lahvičkou
- Náhradní sací hadička
- Kabel USB-C

Ovládání

- **Tlačítko zapnutí** – podržením 2 s zapnete nebo vypnete, krátkým stiskem měníte intenzitu.
- **Tlačítko časovače** – krátkým stiskem nastavíte 1 h, 2 h, 3 h nebo bez omezení.
- **Konektor USB-C** na boku – nabíjení.
- **Tryska** se vyjímá zespodu přístroje.

Naplnění

Jak ho naplnit



1. Vyjměte trysku



2. Nalijte olej



3. Zasuňte zpět



4. Podržte 2 s

1. Zespodu přístroje vytlačte prstem trysku s lahvičkou.
2. Odšroubujte lahvičku a nalijte olej, nebo našroubujte trysku přímo na lahvičku oleje (5, 10 nebo 20 ml).
3. Trysku zasuněte zpět – značka na trysce musí lícovat se značkou na přístroji.
4. Podržte tlačítko zapnutí 2 sekundy.

Intenzita a časovač

- Stupeň 1: 10 s rozprašuje, 170 s pauza
- Stupeň 2: 30 s rozprašuje, 150 s pauza
- Stupeň 3: 90 s rozprašuje, 110 s pauza
- Časovač: 1 h, 2 h nebo 3 h, poté se difuzér sám vypne; bez nastavení běží bez omezení.

- Difuzér si pamatuje poslední nastavení intenzity i časovače.

Nabíjení a kontrolky

- Nabíjejte kabelem USB-C (DC 5 V / 1 A).
- Během nabíjení kontrolka pomalu bliká; po nabití svítí (zapnutý přístroj) nebo zhasne (vypnutý přístroj).
- Když baterie klesne pod 15 %, kontrolka zapnutí během provozu třikrát blikne – difuzér nabíjte.
- Zelená kontrolka svítí = rozprašuje, bliká = pauza.

Které oleje používat

Vhodné jsou vonné i esenciální oleje GAIA SPA v lahvičkách 10 ml, s následujícími výjimkami:

- ✗ esenciální oleje ze sušené pomerančové kůry
- ✗ esenciální oleje z kafru nebo agarového dřeva
- ✗ esenciální olej ze skořice (vonné oleje GAIA SPA se skořicí jsou vhodné)
- ✗ pryskyřice a husté oleje
- ✗ oleje ředěné vodou a ve vodě rozpustné oleje

Tyto oleje mohou ucpat trysku a poškodit čerpadlo – na takové poškození se záruka nevztahuje.

Bezpečné používání

- Difuzér s olejem nepřeklápějte ani nenaklánějte – olej by vytekl a poškodil čerpadlo. Při naklonění nad 45° se sám zastaví. Pokud se převrhne, postavte ho a před dalším použitím nechte hodinu stát.
- Přístroj nerozebírejte ani neupravujte – zanikla by záruka.
- Nepoužívejte při příliš vysoké nebo nízké teplotě (mimo 10 – 50 °C).
- Pokud ho delší dobu nepoužíváte, vyjměte trysku s lahvičkou a uložte je odděleně.
- Při výměně oleje difuzér vypněte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Technické údaje

Rozměry	Ø 68 × 120 mm
Lahvička	5 / 10 / 20 ml
Baterie	2 000 mAh
Napájení	DC 5 V / 1 A, USB-C
Příkon	3 W
Výdrž	nepřetržitě 10 h, v cyklech 20 – 30 h*

* Laboratorní údaje výrobce, v praxi se mohou mírně lišit.

UNICATO s.r.o. · info@unicatoshop.cz · +421 940 652 650 · www.unicatoshop.cz