



GAIA SPA

BEAUTY BY NATURE

Instrukcja obsługi

Dyfuzor bezwodny GAIA SPA AURA



Dziękujemy za wybór dyfuzora GAIA SPA. Rozpyla olejek metodą zimnej dyfuzji – bez wody i bez podgrzewania – w bardzo drobną mgiełkę.

Zawartość opakowania



- Dyfuzor GAIA SPA AURA
- Dysza z pustą szklaną buteleczką
- Zapasowa rurka ssąca
- Kabel USB-C

Obsługa

- **Przycisk zasilania** – przytrzymaj 2 s, aby włączyć lub wyłączyć, krótko naciśnij, aby zmienić intensywność.
- **Przycisk timera** – krótkie naciśnięcie: 1 h, 2 h, 3 h lub bez ograniczenia.
- **Złącze USB-C** z boku – ładowanie.
- **Dyszę** wyjmuje się od spodu urządzenia.

Napełnianie

Jak go napełnić



1. Wyjmij dyszę



2. Wlej olejek



3. Włóż z powrotem



4. Przytrzymaj 2 s

1. Wypchnij palcem dyszę z buteleczką od spodu urządzenia.
2. Odkręć buteleczkę i wlej olejek albo nakręć dyszę bezpośrednio na buteleczkę olejku (5, 10 lub 20 ml).
3. Włóż dyszę z powrotem – znacznik na dyszy musi pokrywać się ze znacznikiem na urządzeniu.
4. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Intensywność i timer

- Poziom 1: 10 s rozpylania, 170 s przerwy
- Poziom 2: 30 s rozpylania, 150 s przerwy
- Poziom 3: 90 s rozpylania, 110 s przerwy

- Timer: 1 h, 2 h lub 3 h, potem dyfuzor sam się wyłącza; bez ustawienia działa bez ograniczenia.
- Dyfuzor zapamiętuje ostatnie ustawienie intensywności i timera.

Ładowanie i kontrolki

- Ładuj kablem USB-C (DC 5 V / 1 A).
- Podczas ładowania kontrolka powoli miga; po naładowaniu świeci (urządzenie włączone) lub gaśnie (urządzenie wyłączone).
- Gdy bateria spadnie poniżej 15 %, kontrolka zasilania podczas pracy mignie trzy razy – naładuj dyfuzor.
- Zielona kontrolka świeci = rozpyła, miga = przerwa.

Jakich olejków używać

Odpowiednie są olejki zapachowe i eteryczne GAIA SPA w buteleczkach 10 ml, z następującymi wyjątkami:

- ✗ olejki eteryczne z suszonej skórki pomarańczy
- ✗ olejki eteryczne z kamfory lub drewna agarowego
- ✗ olejek eteryczny cynamonowy (olejki zapachowe GAIA SPA z cynamonem są odpowiednie)
- ✗ żywice i gęste olejki
- ✗ olejki rozcieńczone wodą i rozpuszczalne w wodzie

Te olejki mogą zatkać dyszę i uszkodzić pompkę – gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń.

Bezpieczne użytkowanie

- Nie odwracaj ani nie przechylaj napełnionego dyfuzora – olejek mógłby wyciec i uszkodzić pompkę. Po przechyleniu o ponad 45° sam się zatrzymuje. Jeśli się przewróci, postaw go i przed ponownym użyciem odczekaj godzinę.
- Nie rozkręcaj ani nie modyfikuj urządzenia – gwarancja wygaśnie.
- Nie używaj w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze (poza 10 – 50 °C).
- Jeśli nie używasz go dłużej, wyjmij dyszę z buteleczką i przechowuj osobno.
- Przy wymianie olejku wyłącz dyfuzor.

- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Dane techniczne

Wymiary	Ø 68 × 120 mm
Buteleczka	5 / 10 / 20 ml
Bateria	2 000 mAh
Zasilanie	DC 5 V / 1 A, USB-C
Moc	3 W
Czas pracy	ciągłe 10 h, cyklicznie 20 – 30 h*

* Dane laboratoryjne producenta, w praktyce mogą się nieznacznie różnić.

UNICATO s.r.o. · info@unicatoshop.pl · +421 940 652 650 · www.unicatoshop.pl